

Guía de uso KF1

Nuevo Recolector KF1



El Recolector KF1 admite 3 modos de funcionamiento:

- Modo: 0 Descarga Manual, desde el pulsador
- Modo: 1 Descarga reportes generados, en el equipo
- Modo: 2 Descarga automática, en horario programado (de fábrica)

También admite 2 opciones de descarga:

- SOLO_RRT: 0 Descarga CTD y RRT (de fábrica)
- SOLO_RRT: 1 Descarga RRT

RRT Reporte Resumen de Totales / **CTD** Cinta Testigo Digital

Consulte en nuestra web la Guía Extendida del Recolector KF1

IMPORTANTE:

No apagar el equipo, durante la generación y descarga de Reportes.

Incluye

Recolector KF1


PatchCord

numa


Fuente 6 a 24V

lega

Cable Alimentación



Conexionado



(a) Conecte el patchcord al KF1 y luego a numa / lega.


(b) Coloque un PenDrive, en el puerto USB.

(c) Conecte la fuente ó el cable de alimentación al KF1

IMPORTANTE:


El Recolector KF1, debe tener conectado el PenDrive para que funcione, si no lo detecta, no se establecerá la conexión.

Led



Descarga manual de reportes *

Presione el pulsador, el led indicará el estado de conexión/descarga del Recolector KF1.



* **PROGRAMA:** La descarga acorde a sus necesidades.

- mensual (MONOTRIBUTISTA) ó
- semanal (RESPONSABLE INSCRIPTO)

Consulte en nuestra web la Guía Extendida del Recolector KF1

Descarga de REPORTES

Para descargar los reportes del Recolector, desconecte la fuente de alimentación y retire el PenDrive. Conectelo a su PC para tomar los reportes guardados.



Visite nuestros exclusivos **VIDEOTUTORIALES** en línea y redescubra más sobre su línea de productos.

KRETZ
un mundo de soluciones

